

Включити касовий апарат, Не натискувати кнопку «ВКЛ» більше 3-х секунд.  
Після включення апарату на екрані з'являється «ГОЛОВНЕ МЕНЮ»

### Структура головного меню

- реєстрація
- X-Звіти
- Z - Звіти
- програмування
- Фіск. пам 'ять
- З'єднання з ПК
- Сервіс
- КСЕФ
- тести
- Відключення

### Про щая структура робочого дня

- Службове внесення

Робота з клієнтами (продаж)

X звіт (результати роботи)

службова видача (інкасація)

Z звіт (роздруковка контрольної стрічки та фінансового звіту).

### Порядок роботи протягом дня.

Службове внесення.

**Реєстрація** → **ОПЛАТА** → 1 → **ОПЛАТА** → сума внесення → + %.

### Продаж товару за кодом за фіксованою ціною з нарахуванням здачі.

кількість → **X** → номер товару → **КОД ТОВ** → набір наступного

товару → **ПС** (загальний висновок) → сума, дана клієнтом → **ОПЛАТА**.

### Продаж товару за кодом без обчислення здачі.

кількість → **X** → номер товару → **КОД ТОВ** → набір наступного

товару → **ПС** (загальний висновок) → **ОПЛАТА**.

### Повернення товару

натиснути **АН** до появи знака **V** зліва вгорі → кількість → **X** → номер

товару → **КОД ТОВ** → **ОПЛАТА**.

X звіт (довідковий звіт, підсумки дня).

**<ВКЛ>** → 2 → 30 → **ОПЛАТА** → 1 (від 1 до 7)

Службова видача (сума виторгу за день).

**Реєстрація** → **ОПЛАТА** → 1 → **ОПЛАТА** → сума інкасації → - %.

**Z звіт** - обов'язковий щоденний фіскальний звіт, клеїться в журнал РРО

**<ВКЛ>** → 3 → 30 → **ОПЛАТА** → 1 (Від 1 до 4)

**В Н І М А Г А !!!** (при невиконанні - ремонт за рахунок власника, незалежно від гарантії !!!)

### Звіт фіскальної пам'яті за період.

**<ВКЛ>** → 5 (Фіск .п ам 'ять) → 30 → **ОПЛАТА** →

За вній звіт (за датою або за номером)  
СКОРОЧЕННЯ (за датою або за номером)

Роздруківка запрограмованих товарів.

**<ВКЛ>** → **2** → **30** → **ОПЛАТА** → **5** → номер товару (з якого) → **ОПЛАТА** → номер товару (з якої) → **ОПЛАТА**

**Програмування товару.**

**<ВКЛ>** → **4** → **30** → **ОПЛАТА** → **1** → номер артикулу → **ОПЛАТА** → Назва товару → **ОПЛАТА** → Група ПДВ (Вибрати стрілками) → **ОПЛАТА** → штрих-код (всі штрих-коди) → **ОПЛАТА** → Ціна → **ОПЛАТА** → Тип ціни (0-фіксована, 1-вільна) → **ОПЛАТА** → Відділ → **ОПЛАТА** → група товару → **ОПЛАТА** → **ОПЛАТА** → Товар в наборі → **ОПЛАТА**

якщо треба змінити тільки один параметр, все одно треба пройти по всій ланцюжку.

Програмування часу.

**<ВКЛ>** → **7** → **30** → **ОПЛАТА** → **4** → Ввести дату і правильне час → **ОПЛАТА** .

Анулювання продажів (до натискання клавіші **ОПЛАТА**).

**С** - натискання клавіші прибирає всі цифри, набрані до натискання клавіші **До Од**

**АН** - прибирає останню продаж.

**Стрілка вгору (в правому кутку) + АН** – прибирає продаж товару, котор ий не є останнім в чеку

1. За коду товару
2. За штрих-коду
3. За номером відділу
4. Аннулювання всього чека

**Перевірка рахунку на SIM - карті**

Заходимо в спецменю, для цього в режимі

реєстрації (**ВКЛ** → **1** → **ОПЛАТА**) натиснути і утримувати клавішу «0» до появи меню, потім вибираємо перевірку рахунку

**вимкнення КА**

Вимкати КА тільки через головне меню. Головне меню **ВКЛ**

пункт 10 «Відключення» → **ОПЛАТА**